



# Montageanleitung TriTigers Folien

---

**Lesen Sie bitte vor jeder Verklebung die folgende Gebrauchsanleitung gründlich.**

## **Hinweis zu den Rahmenbedingungen:**

Folie, Umgebung und zu beklebender Untergrund sollten eine Temperatur zwischen +16°C bis +28°C aufweisen. Die Folien können nur auf festen Untergründen verklebt werden. Ziehen Sie zur Folienmontage Baumwollhandschuhe an, um Kratzer auf der Folienoberfläche – verursacht durch Fingernägel – zu vermeiden.

## **Reinigung**

Bevor Sie mit der Verklebung anfangen, muss die Oberfläche, die beklebt werden soll, gründlich gereinigt werden. Folgende Schritte sind hierbei zu beachten:

- Die zu beklebende Oberfläche gründlich kontrollieren und reinigen. Schmutz, Fett und Silikonrückstände (z.B. Rückstände durch Cockpit-Sprays) müssen vollständig entfernt werden – evtl. mit Hilfe von Isopropanol oder einem Silikonentferner.
- Alle bei der Verklebung störenden Bauteile (z.B. beim Fahrzeug: Außenspiegel, Türgriffe, Zierleisten etc.) zunächst abbauen.

## **Folienverklebung**

- Die zu beklebende Fläche vermessen und an jeder Seite ca. 5 cm hinzurechnen.
  - Die Folie ausrollen und passend auf die Maße des zu beklebenden Gegenstandes zuschneiden (+5cm).
  - Das Trägerpapier von der Rückseite lösen, die Folie mittig auflegen und von der Mitte aus mit einem Rakel nach außen verkleben, sodass die Luft durch die Luftkanäle gut entweichen kann.
  - Bei manchen gewölbten Gegenständen oder Gegenständen mit Mulden sollte man die Folie nicht einfach über die Mulde ziehen und anschließend in der Vertiefung festdrücken, sondern an einer Seite des Gegenstandes beginnen bis hin zur Vertiefung, dann vorsichtig innerhalb der Mulde die Folie überall andrücken und hinter der Mulde Stück für Stück weiter folieren.
  - Achten Sie darauf, dass der Kleber während des Auflegens der Folie nicht mit Staub oder Schmutz in Berührung kommt.
  - Für dreidimensionale Objekte muss die Folie auf 50 °C- 60 °C erhitzt werden, dadurch wird sie dehnbar und passt sich genau der Oberfläche an.
- Wichtig:** Bitte nicht zu stark erhitzen und ziehen, da die Folie ihre Struktur sonst verlieren kann. Die Folie über alle Ecken und Kanten ziehen, um ein Rückschrumpfen nach Abkühlung zu verhindern.
- Der Kleber erreicht nach 24 Stunden seine volle Klebekraft. Nach dem Verkleben von aufwendigen und großen Flächen in einem trockenen Raum eine Zeit ruhen lassen.
  - Nach Beendigung der Arbeiten mit dem Föhn Ecken und Kanten auf 50 °C erhitzen, um den Kleber schneller zu aktivieren.

Weitere Hinweise zur Folienmontage finden Sie auf unserer Webseite [www.folienhandel.eu](http://www.folienhandel.eu)

TITAN Technology GmbH – An der Feuerwache 9 – 41836 Hückelhoven – Tel.: 02433/94081-

Geschäftsführer: Vincent Chen, HRB: 8748 Amtsgericht Erkelenz,

E-Mail: [info@folienhandel.eu](mailto:info@folienhandel.eu) Web: [www.folienhandel.eu](http://www.folienhandel.eu)